



1. Instalación de seguridad (tornillo sujetador):
El tornillo (seguro) a sido sujetado en ambos lados de la placa, no aflojar el tornillo completamente, para prevenir que se salga de su rosca 7. Meter el tornillo por encima de la placa, después gire para apretar (sujetar). Mantenga el marco firme, conectar la tabla de abajo 1. (con los seguros de goma) con los palos de los dos lados y asegure con los tornillos. (mirar las instrucciones del tornillo) meta la tabla de PVC 6. en los hoyos 1., 4. como lo demuestra la foto; Después sujete la tabla de arriba como lo hizo con la de abajo.

2. Ponga el mostrador en su posición normal. 3. como demuestra la foto.

3. Meter el seguro en los hoyos de las tablas.

4. Para montar la puerta corredera meta la puerta en el carril. Primero como enseña la foto (arriba) y después ponga la parte de abajo.



1-3: 322x858mm.
2: 1004x858mm.